

Roleta pokojowa system - Panorama materiał impregnowany, mechanizm łańcuszkowy

Zastosowanie:

Ozdobna roleta pokojowa przystosowana do zamontowania na ramie okna w kasecie z prowadnicami.

Zakres wymiarów:

Do 2,7 m² , szerokość max. 150 cm, wysokość 210 cm.
Minimalna szerokość 20 cm.

Obsługa i konserwacja :

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą łańcuszka , mechanizm łańcuszkowy po prawej lub lewej stronie , na życzenie klienta.

Elementy aluminiowe i plastikowe, w ramach konserwacji można myć wodą z detergentem, natomiast tkaninę można odkurzać delikatną, ściereczką.

Sposób montażu :


1. Przed przystąpieniem do montażu dokładnie oczyścić listwy przyszybowe okna z wszelakich zabrudzeń benzyną ekstrakcyjną lub środkiem do czyszczenia na spirytusie.
2. Przymocować kasetę aluminiową z roletą do listwy przyszybowej. Zwrócić uwagę aby kaseca była zamontowana w poziomie.
3. Na zamocowaną kasetę nałożyć zatyczki maskujące mechanizm rolety.
4. Zdjąć zabezpieczenie taśmy klejącej z prowadnicy i przykleić ją równo z brzegiem listwy przyszybowej. Zwrócić uwagę aby przykleić listwę podszlifowanym grzbietem ku dołowi. Listwy należy mocno docisnąć.
5. Końce łańcuszka należy połączyć złączką zrywalną (rys.2). Po całkowitym rozwinięciu rolety założyć ogranicznik dolnego położenia (rys.3), natomiast po zwinięciu rolety należy założyć drugi ogranicznik.
6. Na pętlę łańcuszka należy założyć obciążnik łańcuszka (rys.4), który zapobiega przed zaplątaniem łańcuszka.

Ostrzeżenie

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi.


Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych




Akcesoria do montażu rolety Panorama

Rys.1




Mechanizm operacyjny
x 1 szt

Rys.2




Złączka zrywalna
x 1 szt

Rys.3



Ogranicznik łańcuszka
x 2 szt

Rys.4



Obciążnik łańcuszka
x 1 szt